


EN CAS D'INCENDIE

1. TIREZ LA MANETTE D'ALARME INCENDIE LA PLUS PROCHE
2. PRÉVENEZ LES AGENTS DE SÉCURITÉ (Poste: 2711, Entrée 100 de Gentilly)
3. AVERTISSEZ LES GENS AUX ALENTOURS
4. ÉVACUEZ CALMEMENT ET RAPIDEMENT LES LIEUX EN UTILISANT LES SORTIES LES PLUS SÉCURITAIRES (Voir sur site des plans)
5. ATTENDEZ L'AUTORISATION DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE AVANT DE RÉINTÉGRER LES LIEUX

LÉGENDE

- SORTIE D'URGENCE
- MANETTE D'ALARME INCENDIE
- CABINET INCENDIE (Boyaux et extincteur portatif)



CHEMIN DE CHAMBLAY



Campus Longueuil
Rez-de-chaussée

Échelle
0 5 10 15 20

Émis : DRFM
M. Durocher
Révisé : Septembre 2017