

RUE DE GENTILLY


CHEMIN DE CHAMBLAY

EN CAS D'INCENDIE

1. TIREZ LA MANETTE D'ALARME INCENDIE LA PLUS PROCHE
2. PREVE'NEZ LES AGENTS DE SECURITE' (Poste: 2711, Entree 100 de Gentilly)
3. AVERTISSEZ LES GENS AUX ALENTOURS
4. EVACUEZ CALMEMENT ET RAPIDEMENT LES LIEUX EN UTILISANT LES SORTIES LES PLUS SECURITAIRES (Voir sur ce dessin)
5. ATTENDEZ L'AUTORISATION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE AVANT DE REINTEGRER LES LIEUX

LEGENDE

- ▶ SORTIE D'URGENCE
- ▶ MANETTE D'ALARME INCENDIE
- ▶ CABINET INCENDIE (Boyaux et extincteur portatif)
- ▶ EXTINCTEUR PORTATIF SEULEMENT



Aile A

Aile E

Aile D

Aile B

Aile C

Aile F



Campus Longueuil
Sous-sol

Echelle
0 5 10 15 20

Émis : DRFM
M. Durocher
Révision: Septembre 2017