

EN CAS D'INCENDIE

1. TIREZ LA MANETTE D'ALARME INCENDIE LA PLUS PROCHE
2. PRÉVEZ LES AGENTS DE SÉCURITÉ, poste: 2375
3. AVERTISSEZ LES GENS AUX ALENTOURS
4. ÉVACUEZ CALMEMENT ET RAPIDEMENT LES LIEUX EN UTILISANT LES SORTIES LES PLUS SÉCURITAIRES (Voir sur ce dessin)
5. ATTENDEZ L'AUTORISATION DES REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE AVANT DE RÉINTÉGRER LES LIEUX

* N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS



CENTRE SPORTIF
DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT

ADRESSE
260 rue de Gentilly Est, Longueuil
TITRE DU DESSIN

PLAN DU RDC

DATE
2021.03.10

ÉCHELLE
1:200

PAGE
3

FORMAT 24x36